

Instruktionsblad Switch

DET ÄR VIKTIGT ATT DENNA INSTRUKTION FÖLJS, FÖR ATT DIN ANSLUTNING SKA FUNGERA.

ANSLUT INKOMMANDE KABEL FRÅN FIBER- ELLER KOPPARUTTAGE TILL WAN-PORTEN. KOPPLA IN MEDFÖLJANDE STRÖMADAPTER I SWITCHEN OCH TILL ETT ELUTTAG. VIKTIGT! VÄNTA DÄREFTER FEM MINUTER INNAN ANNAN ÅTGÄRD UTFÖRS.

Nästa steg är att ansluta din dators LAN-uttag med en s.k. RJ-45 kabel till någon av portarna på switchen märkta med LAN. Portarna är oprioriterade, vilket innebär att du kan välja vilka du vill för internet, TV eller telefoni. När du har anslutit en kabel till en port ska motsvarande lampa lysa. Vid uppstart lyser systemstatus-lampan märkt "i" orange, denna ska därefter lysa grönt.

WAN-port för inkommande kabel från fiber- eller kopparuttag.

Ström 12 V

Reset-knapp



Knapp för att stänga av/sätta på LED lampor.

LAN-port Här ansluter du valfri hemmatrikning såsom dator, router, TV-box, telefoniadapter etc.

Obs! Det finns en rad olika modeller och märken på switchar. Detta är ett exempel på hur en switch som levereras av Wexnet kan se ut. Vissa uttag eller portar kan vara placerade annorlunda.